

取扱説明書

ミニスライサー

型式/SS-350A



- ●このたびは、プロシェフミニスライサーをお 買い求めいただきましてまことにありかとう ございました。
- ●この製品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。なお、正しくご使用されなかった場合は、保証対象外となります。
- ●お読みになったあとは必ずいつも手元においてご使用ください。

ミニスライサー

もくじ

■安全上のご注意1
■各部のなまえとその働き 4
■刃物円盤(別売品)のご案内4
■注意ラベルの貼付位置 5
■設置と運転前の確認6
■ご使用方法7
●運転の手順 8
■刃物円盤の厚み調節のしかた10
●プロテクターについて
●安全スイッチについて11
■お手入れ12
●毎日のお手入れ
●汚れが目立つときのお手入れ 13
■点検14
●1年に1~2回の点検14
●1年に1~2回の点検 14●保管方法 14
●保管方法
●保管方法 ························· 14 ■故障の見分け方と処置方法 ··· 15

CHUBU 株式会社 中部コーポレーション

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が、 想定される内容を示します。

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、*物的損害の発生 が、想定される内容を示します。

*物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を示します。

図記号の例

上の三主

感電注意

△は、注意(危険、警告を含む)を示します。 具体的な注意内容は、△の中や近くに絵や文章で示します。 左図の場合は「感電注意」を示します。



○は、禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は、◇の中や近くに絵や文章で示します。 左図の場合は「分解禁止」を示します。




●は、強制(必ずすること)を示します。 具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で示します。 左図の場合は「差込みプラグをコンセントから抜くこと」を示します。

▲ 警告

お手元に届いたら、すぐに運送上の損傷が ないかチェックすること

もし損傷があれば販売会社 666 へ損傷の状況を(梱包箱と共 に)連絡してください。損傷 のまま使用しますと、感電、火 災、ケガの原因となります。



屋外で使用しないこと

雨水のかかる場所で 使用されますと、漏 電・感電の原因にな ります。

据え付けないこと

絶縁低下から漏

電、感電の原因に





アース工事を必ず行なうこと

電源は専用コンセントを使用すること

アース線はガス管、水道管、避雷 針、電話のアース線に接続しな いでください。アースが不完全 な場合は、感電の原因になりま す。(電気工事業者によるD種接 地工事が必要です。)

電源コードは途中で接続 したり、延長コードの使用

及びタコ足配線をした場

合には、感電や発熱、火災

の原因になります。




アース線を確実につなぐ

熱器具(ガスコンロ等)を周囲に置かない こと

湿気の多い所や、水のかかり易い場所に

熱でプラスチック が溶けたりして危。 険です。 専用電源

なります。



熱器具禁止

●ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。

この製品は業務用ですので子供だけで使わせ

製品に直接水をかけたり、製品を水の中に

電源コードを傷つけたり、汚さないこと

電源プラグの刃及び刃の取り付け面にほこりが付

着していないか定期的に確認し、ガタツキのない

濡れた手で電源プラグなど電気部品に触

れたり、電源スイッチを操作しないこと

ように刃の根元まで確実に差し込むこと

たり、幼児の手の届くとこ、 ろに設置しないこと

沈めたりしないこと 🍆

ショート、感電、錆

び、故障の原因にな

加工したり、引張ったり、た ばねたり、重いものを載せ

ードが破損し、感電、火災

火災の原因になります。

感電の原因になり

ます。

の原因になります。

たり、はさみ込んだり、まり、

た汚したりすると、電源コープン

ほこりが付着したり、接続をほこりに が不完全な場合は、感電、注意し

ります。

感電、ケガの原 因になります。





異常時は、電源スイッチをOFF(切)にして電 源プラグを抜き、元電源を切って、すぐに最寄 の販売会社へ連絡すること

異常のまま運転を続 / つ けると感電、火災の 原因になります。



プラグを抜く

刃物円盤の取り付け、取り外しは、必ず電源ス イッチをOFF(切)にして電源プラグを抜き、

手袋をはめておこない、刃先に直接 手を触れないこと

ケガの原因になり ます。



修理技術者以外の人は絶対に分解したり、 修理しないこと(お手入れ作業は除く)


異常作動してケガを したり、修理に不備が あると感電、火災など の原因になります。





改造は絶対におこなわないこと

改造工事をされる と、感電、火災の原 因になります。






投入口に押え棒・野菜が入っていないと きは、運転しないこと

食材を切削するときは、押え棒を使用す

ケガをすることがあ



無理に手で押し込む

と、手が一緒に入り

込み、ケガの原因に



運転禁止

運転中にフタを開けたり、投入口や、野菜

出口の中に手を入れ ないこと

ケガの原因になり ます。

絡すること

無理にON(入)にす \

ると、感電や火災の

原因になります。



サービス会社



漏電連絡

漏電遮断器を使用している場合、OFF(切) 刃物の取り扱いには、必ず手袋を着用す に作動した時には、最寄りの販売会社へ連






ること ケガの原因にな

ります。

ること

なります。




手袋着用

各部のなまえとその働き

⚠ 注意


丈夫で平らな所に水平になるように据え 付けること

据え付けに不備がある と転倒、落下によるケ ガなどの原因になるこ とがあります。



可燃性スプレーを近くで使用したり、揮 発性、引火性のあるものを置かないこと

スイッチの火花な どで引火し、発火 の原因になること があります。





直射日光の当るところで使用しないこと

プラスチックが 割れたりして危 険です。







電源プラグを抜くときは、電源コードを 持って抜かないこと

必ずプラグを持って抜い てください。電源コード を引張るとコードが傷つ き、火災、感電の原因に なることがあります。



投入口の中に食材以外の異物(スプーン・ つま楊枝・ボタンなど) は入れないこと


モーターが止まり、 発熱、火災の原因に なることがあります。 🥌





1日の営業が終了したら、安全のため電 源スイッチをOFF(切)にし、電源プラグ をコンセントから抜くこと

電源プラグやコンセン ト部にほこりが溜まっ て発熱、発火の原因に なることがあります。





運転中にモーターが止まったときは、必ず電源スイッチをOFF(切) にし、電源プラグを抜き、切削した食材は捨て、食材以外の異物(ス プーン・つま楊枝・ボタンなど)や刃物の破片が切削室の中にない ことを確認すること

ケガの原因になるこ とがあります。



廃棄は専門の業者か、最寄の販売会社に 依頼すること

放置しますとケガの原 因になることがありま





掃除するときや点検のときは、必ず電源スイッチを OFF(切)にし、電源プラグも抜くこと

思わぬところに水が入っ て感電したり、やけどの原 ON 因になることがあります。 また、製品が動き出して、OFF ケガの原因になります。



このお使いになっている製品を他に売ったり、 譲渡されるときは、新しく所有者となる方が安

全な正しい使い方を知る ために、この取扱説明書 を製品本体の目立つ所に聚 テープ止めすること



切削室内や円盤は使用前に必ず掃除をす ること

掃除をしないと、雑、 菌が繁殖し、健康傷 害の原因になること があります。




■使用目的

●キャベツ・大根などの野菜をスライスをする製品です。

●刃物円盤(別売品)を交換すれば、用途いろいろ。








スライス キャベツ・タマネギ・大根・トマト・ キュウリ・ニンジン・レモン等

干切り ニンジン・大根・キュウリ等

おろし 大根・ニンジン等

本体



設置と運転前の確認

■刃物円盤(別売品)のご案内



■干切円盤

SS-3012(1.2×3.0m) SS-3020(2.0×3.0m) SS-4030(3.0×4.0m)

■用途/大根・ニンジン・キュウリなどの干切りに使用します。



■おろし円盤

SS-D 100 能力/大根1.5kg(約2本)/分


■用途/大根・二ンジン等のおろしに使用します。

■注意ラベルの貼付位置

お願い

言野のなまえとその働き

- ●ラベルを剥がさないでください。
- ●ラベルが剥がれたり、文字が消えたりした場合は、販売会社より購入し、貼り替えてください。 で注文のときは、ラベルの品名をご指示ください。



品名: PLラベル 704

♠ 警告



この製品を安全に正しく使用して いただくために、お使いになるま えに取扱説明書をよくお読みにな り十分に理解してください。



投入口から手を入れないこと 刃物に触れてケガをします。

(ガイドカバー上面に貼り付けてあります)

品名: PLラベル/カンデン 702



⚠警告

感電のおそれあり アース工事を必ず行うこと アース線はガス管、水道管、避雷針、電話 のアース線に接続しないこと アースが不完全な場合は、感電の原因 になります。

(本体カバー側面に貼り付けてあります)

■設置

⚠ 警告

アース工事を必ず行なうこと

アース線はガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。アースが不完全な場合は、感電の原因になります。(電気工事業者によるD種接地工事が必要です。)



アース工事

この製品は業務用ですので子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところに設置しないこと

感電、ケガの原因になります。



禁止

電源は専用コンセントを使用すること

電源コードは途中で接続したり、延長コードの使用及びタコ足配線をした場合には、 感電や発熱、火災の原因になります。



専用電源

湿気の多い所や、水のかかり易い場所に 据え付けないこと

絶縁低下から漏電、感電の原因になりま す。



屋外で使用しないこと

雨水のかかる場所で使用されますと、漏 電・感電の原因になります。



是外禁止

熱器具(ガスコンロ等)を周囲に置かないこと

熱でプラスチックが溶けたりして危険で す。



↑ 注意

丈夫で平らな所に水平になるように据え 付けること

据え付けに不備があると転倒、落下によるケガなどの原因になることがあります。

水平設置

直射日光の当るところで使用しないこと

プラスチックが割れたりして危険です。



運転前の確認

- ●電源は交流100Vに接続してください。
- 使用電源電圧は90V~110Vでお使いください。但し発電機は使用しないでください。発電機使用時の故障 は保証いたしません。
- ●初めてお使いになる時は、保管時にホコリ・ゴミなどが切削室内、投入口・スライス 円盤などに入っている恐れがありますので、掃除をしてください。 (P.13 毎日のお手入れ参照)

5

ご使用方法

運転中にフタを開けたり、投入口や、野菜 出口の中に手を入れないこと

ケガの原因になります。



刃物円盤の取り付け、取り外しは、必ず電源スイッチをOFF (切)にして電源プラグを抜き、手袋をはめてお こない、刃先に直接手を触れないこと

ケガの原因になります。

プラグを抜く

濡れた手で電源プラグなど電気部品に触れた り、電源スイッチを操作しないこと

感電の原因になります。

異常時は、電源スイッチをOFF(切)にして電源 プラグを抜き、元電源を切って、すぐに 最寄の販売会社へ連絡すること

異常のまま運転を続けると感電、火災の原 因になります。



プラグを抜く

投入口に押え棒・野菜が入っていないと きは、運転しないこと

ケガをすることがあります。

運転禁止

食材を切削するときは、押え棒を使用す ること

無理に手で押し込むと、手が一緒に入り込 み、ケガの原因になります。



△ 注意

1日の営業が終了したら、安全のため電源スイッチ をOFF(切)にし、電源プラグをコンセント から抜くこと

電源プラグやコンセント部にほこりが溜まって 発熱、発火の原因になることがあります。

プラグを抜く

投入口の中に食材以外の異物(スプーン・つ ま楊枝・ボタンなど) は入れないこと

モーターが止まり、発熱、火災の原因にな ることがあります。



異物禁止

可燃性スプレーを近くで使用したり、揮発性、 引火性のあるものを置かないこと

スイッチの火花などで引火し、発火の原因 になることがあります。



運転中にモーターが止まったときは、必ず電源スイッチをOFF(切) にし、電源プラグを抜き、切削した食材は捨て、食材以


外の異物 (スプーン・つま楊枝・ボタンなど) や刃物の 破片が切削室の中にないことを確認すること

ケガの原因になることがあります。




異物確認

■運転の手順



フタを開ける。

●フックを外してフタを開けてください。




スライス円盤をセットする。

- ●「スライス円盤の厚み調節のしかた」に従ってスライスす るお好みの厚さに調節してください。(P.10参照)
- ●刃物円盤を回転軸にはめこんでください。
- ●ナットを時計方向に回し、しっかりと締め付けてください。
- ※刃物に注意してください。※回転軸表面にキズを付けると、 スライス円盤の取り外しが出来なくなることがあります。




フタを閉める。

●フタを閉め、フックを掛けて固定してください。確実にフ 夕が閉じていないと安全スイッチが作動して運転できません。



食材を用意する。


●スライスする野菜をあらかじめ投入口に入る大きさに切っ ておいてください。





容器を準備する。


●スライスされた野菜を受けるボールなどの容器を野菜出口 の下に置いてください。






ガイドカバーを確認する。

●ガイドフレームの溝に確実にはめ込まれていることを確認 してください。正しく取り付けられていないと押え棒が入 らない場合があります。




●スライス円盤を本体に付けたままで、O~5mmのスライス厚さが調節できます。




電源スイッチをOFF(切)に 1 し、コンセントから電源プ ラグを抜いてください。




2 フタを開けてください。




スライス円盤のロックナッ トを反時計方向にまわして ゆるめてください。



厚み調節ツマミをまわして 切削厚さを設定してくださ い。ガイドピンBの溝を目 安にしてください。ガイド ピンの溝と溝の間隔は 1 mm です。



厚み調節ツマミを左手で固 定し、ロックナットを時計 方向にしっかりと締め付け てください。締め付けが緩 いと厚みが変わる場合があ ります。



フタを閉めてください。

ON

OFF

ON

OFF

使用後は電源プラグを抜く。

●運転が停止します。

電源スイッチをON(入)にする。

にしてください。運転が開始します。

りますので軽く押してください。

電源スイッチをOFF(切)にする。

8 切削をする。

●電源プラグをコンセントに差し込み、電源スイッチをON(入)

※押え棒が投入口に入っていないときは、絶対に電源スイッチ


をON(入)にしないでください。ケガをすることがあります。

●投入口に食材を入れて「押え棒」を使用して押し込んでく

ださい。葉野菜の場合、強く押すと厚みが変わることがあ

●一日の営業が終了したら、電源プラグをコンセントから抜 いてください。

ご注意




ツマミ止めネジは工場出荷時には締め つけてありますが、抜け落ちると、厚 み調節ができません。この場合は、ツ マミ止めネジをカラーの穴に正しく合 わせ、母ドライバーで時計方向にまわ してしっかり固定してください。


お手入れ

■プロテクターについて


- ●モーターに負荷がかかり過ぎるとモーターの温度が上昇し、自動的にプロテクターが作動し、製品を止める装 置です。
- ●プロテクターはモーターに内臓しております。
- ●作動したときは、次の処置をしてください。




1 電源人・・・ してください。 電源スイッチをOFF(切)に



2 コンセントから電源プラグを抜いてください。



過負荷の原因を取り除いて ください。食材・異物(ス プーン・つま楊枝・ボタンな ど)を取り除いてくださ い。また、刃物円盤に損傷が ないか確認してください。



1時間放置してください。モ ーターの温度が下がり自動 的に復帰いたします。

※プロテクターがたびたび 作動する場合は販売会社に ご相談ください。

■安全スイッチについて

- ●運転中に投入口を開けると危険防止の為、安全スイッチが働き、製品が停止します。
- ●安全スイッチを電源スイッチのかわりに使うことは絶対にしないでください。故障の原因になります。

製品に直接水をかけたり、製品を水の中 に沈めたりしないこと

濡れた手で電源プラグなど電気部品に触

れたり、電源スイッチを操作しな

ショート、感電、錆び、故障の原因になり ます。

水掛け禁止

刃物円盤の取り付け、取り外しは、必ず電源スイッチをOFF (切)にして電源プラグを抜き、手袋をはめてお こない、刃先に直接手を触れないこと

ケガの原因になります。

プラグを抜く

刃物の取り扱いには、必ず手袋を着用する こと

切削室内や円盤は使用前に必ず掃除をす

ケガの原因になります。

⚠ 注意

ること

掃除するときや点検のときは、必ず電源スイッチ をOFF(切)にし、電源プラグも抜くこと ▲

思わぬところに水が入って感電したり、やけ どの原因になることがあります。また、製品 が動き出して、ケガの原因になります。

0 プラグを抜く

掃除をしないと、雑菌が繁殖し、健康傷害 の原因になることがあります。

可燃性スプレーを近くで使用したり、揮発性、

スイッチの火花などで引火し、発火の原因 になることがあります。

引火性のあるものを置かないこと

禁

お願い


いこと

感電の原因になります。


- ●40℃以上のお湯で洗わないでください。プラスチックが変形することがあります。
- ●プラスチック面をいためますので、つぎのようなものは使わないでください。シンナー·ベンジ ン・アルコール・石油・粉石けん・みがき粉・アルカリ性洗剤・酸・次亜鉛素酸ソーダ・たわしなど。な お、化学雑巾をご使用のときは、その「使いかた」に従ってください。

■毎日のお手入れ


●ご使用後は必ずお手入れをしてください。野菜が腐り衛生的に非常に悪くなります。




電源を切る 電源スイッチをOFF(切)に し、電源プラグをコンセント から抜いてください。




フタを取り外す フタを開け、ピンを上に引 き抜くとフタが外れます。




スライス円盤を取り外す 円盤中央のナットを反時 計方向に回すと外れます。




ガイドカバーを取り外す ガイドカバーの両側を押え ると外れます。(上図参考)




ガイドカバー・フタの洗浄 水で洗い流し、乾いた布で 水気を拭いてください。



スライス円盤の洗浄 水で洗い流し、乾いた布で 水気を拭いてください。




切削室の洗浄 スポンジに含ませた水で洗 い流してください。



組み立てる 国~図の逆の手順で組み 立ててください。

■汚れが目立つときのお手入れ(本体外面)



●中性洗剤を入れたぬるま湯を含ま せた布巾で拭いた後、洗剤分が残 らないように水を含ませた布巾で 拭き取ってください。

■1年に1~2回の点検

⚠ 警告

電源プラグの刃及び刃の取り付け面にほこりが付着して| いないか定期的に確認し、ガタツキのないよ うに刃の根元まで確実に差し込むこと

ほこりが付着したり、接続が不完全な場合 は、感電、火災の原因になります。

点検掃除

電源コードを傷つけたり、汚さないこと

加工したり、引張ったり、たばねたり、重 いものを載せたり、はさみ込んだり、また 汚したりすると、電源コードが破損し、感 電、火災の原因になります。



アース線の点検

●アース線は切れたり、接続部がゆるんでいませんか? 異常がある場合は、電気工事店に修理依頼してください。

電源コード・プラグの点検

- ●専用コンセントを使用されていますか? 他の機器と共用になっているときは、専用コンセントに差し換えてください。
- ●電源プラグの刃の取り付け面及びコンセントに、ホコリが溜まっていませんか? ホコリがついている場合は、ホコリを取り除いてください。
- ●電源コードが傷ついたり、束ねたり、重いものを載せたり、挟み込んだり、汚れて いませんか?

異常がある場合は販売会社または、電気店に相談してください。

■保管方法

一週間以上使用しないときは、製品を十分に乾燥させてから、湿気のないところに保管してください。

故障の見分け方と処置方法

⚠ 警告

修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理しないこと(お手入れ作業は除く)

異常作動してケガをしたり、修理に不備があると感電、火災などの原因になります。



分解禁止

お願い

●故障かな?と思ったら、次のことをお調べください。それでも具合の悪いときは、販売会社または最寄りの当社各営業所へご連絡ください。

販売会社へ連絡するときは、型式・製造番号・据付年月日と故障状況をお知らせください。

		THE RESIDENCE OF THE PROPERTY
現象	お調べいただきたいところ	処 置 方 法
	●電源プラグが抜け落ちていませんか?	●コンセントに差し込んでください。
製品が動かない	●プロテクターが作動していませんか?	●プロテクターの項参照。(P.11 参照)
	●フタが開いていませんか?	●フタを閉めてください。
異常音がする	●刃物円盤がフタに当たっていませんか?	●刃物円盤を確実にセットしてください。
食材の切れ味が悪い	●刃物が摩耗していませんか?	●刃物を交換してください。
食材の厚みが変化する	●厚み調節ツマミのツマミ止めネジが外れていませんか?	●ツマミ止めネジをカラーの穴に正 しく固定してください。(P.10 参照)
区4907年07月交出9分	●ロックナットがゆるんでいませんか?	●ロックナットをしっかりと締め付け てください。(P.10 参照)

譲渡・廃棄

■譲渡

⚠ 注意

このお使いになっている製品を他に売ったり、譲渡されるときは、新しく所有者となる方が安全な正しい使い方を知るために、この取扱説明書を製品本体の目立つところにテープ止めすること



テープ止め

■廃棄

△ 注意

廃棄は専門の業者か、最寄りの販売会社に依頼すること 放置しますとケガの原因になることがあります。



計業者

MEMO

V##***********************************
*

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
***************************************
**************************************

# 仕様

			名	ミニスライサー
型			式	SS-350A
電			源	AC100V 50/60Hz
消	費	电	カ	115/125W
定	格	時	間	連続
質				14.5kg
外	形	寸	法	幅380×奥行360×高さ550mm
能			カ	キャベツ約3kg/分(1.2mm厚)
スラ	イス厚	さ調節	範囲	O~5mm

17